

## Masstabelle Sicherheitsgeschirr BT EasyWalk® Plus

	XXS	XXS/XS	XS	XS/S	S	S/M	M	M/L	L
<b>Halsumfang</b>	14-22cm	18-29 cm	22-36 cm	24-38 cm	26-40 cm	28-44 cm	30-48 cm	34-53 cm	38-58 cm
<b>Brustumfang</b>	36-42 cm	39,5-47 cm	43-52 cm	47,5-58 cm	52-64 cm	57-69 cm	62-74 cm	66-80 cm	70-86 cm
<b>Taillenumfang</b>	32-38 cm	35-42 cm	38-46 cm	43-51 cm	48-56 cm	52-61 cm	56-66 cm	59-72 cm	62-78 cm
<b>Gewicht</b>	3-7 kg		6-12 kg		9-19 kg		18-30 kg		26-38 kg
<b>Breite</b>	2,5 cm	2,5 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	5 cm	5 cm	5 cm

Alle Angaben sind ca. Angaben, Toleranz +/- 1cm

## Messanleitung Sicherheitsgeschirr BT EasyWalk® Plus

<b>A</b>	Der Halsumfang wird eng anliegend gemessen, wo das Halsband üblicherweise sitzt
<b>B</b>	Der Brustumfang wird an der breitesten Stelle hinter den Vorderbeinen gemessen
<b>C</b>	Die Rückenlänge wird ab letztem Halswirbel vor der Schulter bis zum Rutenansatz gemessen
<b>D</b>	Die Bruststeglänge vom Brustbein aus durch die Vorderbeinchen nach hinten messen bis zum Punkt, wo das Brustgeschirr enden sollte
<b>E</b>	Taillenumfang messen: schmalste Stelle der Taille ausmessen (ca. Ende des Brustkorbes)

